



KIT RODÍZIO PARA RACK

- Acessório para facilitar a movimentação do rack;
- Fácil instalação.



O Kit Rodízio deve ser instalado na furação já existente no rack, localizados na parte inferior. Necessário remover alguns parafusos para instalar o kit. Após instalação proporciona facilidade em sua mobilidade. Os rodízios são dimensionados para suportar os equipamentos instalados no rack.

Fornecido nos modelos

- KIT RODÍZIO PARA RACK PISO
- KIT RODÍZIO PARA RACK PISO DESMONTÁVEL
- KIT RODÍZIO PARA RACK SERVIDOR

Garantia

12 meses

Peso

Modelos	Carga máxima suportada	Peso do kit
KIT RODÍZIO PARA RACK PISO	300 kg	1,5 kg
KIT RODÍZIO PARA RACK PISO DESMONTÁVEL		
KIT RODÍZIO PARA RACK SERVIDOR	500 kg	7,9 kg
Capacidade de carga utilizando os 4 rodízios		

Fornecimento

Composição	Bases de fixação, rodízios fixos, rodízios giratórios e parafusos de fixar os rodízios e as bases
Material do corpo do produto	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de fixação em aço carbono • Rodízios confeccionados em aço, com rodas de alta resistência • Parafusos de fixação em aço
Cor	Bases de fixação: preto Rodízios: branco Fixações: preto

Aplicações

- [Rack de Piso](#)
- [Rack Servidor](#)
- [Rack Desmontável](#)

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

BPI.00035	RACK PISO 36U
BPI.00087	RACK SERVIDOR 44U
BPI.00191	RACK PISO 44U DESMONTÁVEL

Acessórios incluídos

KIT RODÍZIO PARA RACK PISO

- 2 Rodízios c/ freio
- 2 Rodízios fixo
- 16 Parafusos M6x12
- 4 Parafusos M10x20

KIT RODÍZIO PARA RACK PISO DESMONTÁVEL

- 2 Rodízios c/ freio
- 2 Rodízios fixo
- 16 Parafusos M5X10
- 4 Parafusos M10x20

KIT RODÍZIO PARA RACK SERVIDOR

- 2 Rodízios c/ freio
- 2 Rodízios fixo
- 16 Parafusos sextavado M8X16
- 4 Parafusos Allen M10X20
- 1 Chave Allen 8mm